

הנחיות בטיחות בהספקת מכל גז ללא חיבורו למערכת צריכה-למנגל

עפ"י סעיף 2.5.2 בתקן ת"י 1134-2

הוראות הרכבה

1. חיבור המכל למתקן הגז באמצעות אבזר תקיני (POL) המתאים למוצא המכל. שים לב : במוצא הברז ההברגה היא שמאלית!
2. אבזר החיבור יהיה מחובר לצינור גמיש תיקני ללחץ 20 בר (במכשיר מיטלטל) או לצינור נחושת מסולסל המיוחד למטרה זו – "סליל" (במתקן קבוע).
3. לפני חיבור המכל יש לוודא שמתקן הגז תקין.
4. לאחר ההרכבה יש לבדוק את אטימות החיבור באמצעות מי סבון.

הוראות בטיחות

5. המכל ישמר תמיד במקום פתוח ומאוורר, ולא במקום הנמוך מסביבתו הקרובה. **בשום אופן אין להחזיק את המכל או לאחסנו בשום חלק של בית המשמש למגורים, או מבנה סגור אחר!**
6. המכל יהיה במצב אנכי בלבד, באחסון, בהובלה ובעת שמחובר למתקן גז, ויציב במקומו. בזמן שמחובר, וודא שהצינור הגמיש רפוי וללא כיפופים חדים.
7. כאשר מזיזים מכשיר מיטלטל, כגון גריל, יש לנתק את המכל תחילה ולחברו מחדש במיקום החדש. **בשום אופן אין לגרור את המכל כשהוא מחובר לצינור הגמיש.**
8. עם קבלת המכל ובעת פירוקו ממתקן הגז (לפני הניתוק), ודא שברז המכל סגור היטב.
9. אין להשתמש במכל חלוד, במכל שהברז שלו אינו שלם או שיש חשש כלשהו לתקינות המכל.
10. בעת שהמכשיר אינו בשימוש, סגור את ברז המכל – לא להסתפק בסגירת ברז המכשיר. סגור את ברז המכל כשהמכשיר בפעולה והמתן לכיבוי הלהבות במבערים. כך יישאר המכשיר ללא גז בצנרת.
11. **בשום אופן אין לחמם מכל באש גלויה לצורך הגברת האיד.**

אישור הלקו כי קרא והבין את כל הוראות ההרכבה והבטיחות זה וכי מקבל אותם במלואם וללא סייג לפני אספקת מכל לחיבור למנגל :

שם מלא: _____

מס' ת.ז: _____

כתובת: _____

יישוב: _____

תאריך

חתימה